

# RENOV'METAL



## POLISH RENOVATEUR DE SURFACES METALLIQUES

### AVANTAGES

RENOV'METAL est une préparation contenant de la cire, des abrasifs et des agents brillanturs dilués dans un solvant aliphatique. Sans silicone.

Il permet de rénover les **carrosseries** des voitures, camions et toutes **surfaces métalliques peintes** ayant perdu leur éclat.

### UTILISATIONS

RENOV'METAL redonne l'éclat du neuf sans altérer les surfaces traitées. **Il ravive et remet à neuf.**

RENOV'METAL convient pour les peintures oxydées, les métaux (*cuivre, inox, chrome...*), le polissage des carrosseries, des coques de bateau, ...

### MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement **RENOV'METAL** jusqu'au décollement de la bille.

Vaporiser à 20 cm sur les surfaces à traiter. Laisser agir afin que le produit pénètre et puisse dissoudre les salissures.

Essuyer d'un mouvement circulaire avec un chiffon propre, sec et non pelucheux jusqu'à disparition complète du produit.

Renouveler l'opération si nécessaire. Finir le lustrage à l'aide d'un chiffon propre et sec.

### CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide crémeux
Couleur :	Crème
Odeur :	Caractéristique
Point éclair :	< 0 °C
Densité :	1
Gaz propulseur :	Butane - Propane
Teneur en COV :	457,4 g/l (49,2 %)
Volume net :	500 ml

Conditionné  
  
en France

Mention d'avertissement : DANGER

Classements CLP :

SGH02



SGH07



### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Il n'est pas conseillé de l'utiliser sur les aluminiums anodisés.

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

Craint le gel : ne pas stocker à une température inférieure à 5°C.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :  
**POLISH ♦ POLI'CREME ♦ BRILARGENT**